
Mobiele airconditioner

Handleiding afstandsbediening

Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de afstandsbediening voordat u uw nieuwe airconditioner gaat gebruiken. Hieronder volgt een korte introductie van de afstandsbediening zelf. Raadpleeg het hoofdstuk Basisfuncties van deze handleiding voor instructies over het bedienen van uw airconditioner.



ON/OFF
Zet het toestel aan of uit.

MODE
Bladert als volgt door de bedieningsmodi:
AUTO-COOL-DRY-HEAT-FAN
Opmerking: Selecteer de modus VERWARMEN niet als de machine die u hebt gekocht alleen voor koeling is. De verwarmingsmodus wordt niet ondersteund door het apparaat voor alleen koelen.

FAN
Selecteert ventilatorsnelheden in de volgende volgorde:
AUTO-LAAG-MIDDEN-HOOG
Opmerking: MED is optioneel.

SLEEP
Bespaart energie tijdens het slapen.

SHORT CUT
Stelt uw favoriete voorinstellingen in en activeert deze.

TEMP ^
Verhoogt gewenste temperatuur in stappen van 1°C.
Max. temperatuur is 30°C.

TEMP v
Verlaagt gewenste temperatuur in stappen van 1°C.
Min. temperatuur is 17°C
Opmerking: Houd en de knoppen gedurende 3 seconden tegelijk ingedrukt om de temperatuurweergave te wisselen tussen de °C & °F-schaal.

TIMER ON
Stelt de timer in om het apparaat in te schakelen (zie Basisfuncties gebruiken voor instructies)
TIMER OFF
Stelt de timer in om het apparaat uit te schakelen (zie Basisfuncties gebruiken voor instructies)


LED
Schakelt het LED-display van de binnenunit in en uit. Als u tijdens het slapen gevoelig bent voor licht, kunt u op de LED-knop drukken om het LED-display op het apparaat uit te schakelen. Druk nogmaals op de knop om hem weer in te schakelen.

Notitie:
Swing, Ion en Follow me-functies zijn optioneel. RG57H1(B)/BG(C)E-M zonder MIDDEN ventilatorsnelheid.

Afstandsbediening gebruik
Weet u niet zeker wat een functie doet? Raadpleeg dan de secties Basisfuncties en Geavanceerde functies van deze handleiding voor een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van uw airconditioner.

Opmerking:
- Knopontwerpen op uw apparaat kunnen enigszins afwijken van het getoonde voorbeeld.
- Als het apparaat geen bepaalde functie heeft, heeft het geen effect als u op de knop van die functie op de afstandsbediening drukt.

Batterijen plaatsen en vervangen
Uw airconditioning wordt geleverd met twee AAA-batterijen. Plaats de batterijen voor gebruik in de afstandsbediening;
1. Schuif de achterklep van de afstandsbediening naar beneden, zodat het batterijvak zichtbaar wordt.
2. Plaats de batterijen en let erop dat de (+) en (-) uiteinden van de batterijen overeenkomen met de symbolen in het batterijvak.
3. Schuif de deksel terug op zijn plaats.



BATTERIJ OPMERKINGEN
Voor optimale productprestaties:
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar of batterijen van verschillende typen. Laat batterijen niet in de afstandsbediening zitten als u van plan bent het apparaat langer dan 2 maanden NIET te gebruiken.

Tips voor het gebruik van de afstandsbediening.
- De afstandsbediening moet binnen 8 meter van het apparaat worden gebruikt.
- Het toestel piept wanneer een afstandssignaal wordt ontvangen.
- Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kunnen de infraroodsignaalontvanger storen.
- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening niet langer dan 2 maanden wordt gebruikt.

Afstandsbediening Symbolen


Communicatie symbool
Licht op wanneer de afstandsbediening een signaal verstuurd

Mode weergave
Geeft huidige mode weer:
- AUTO
- COOL
- DRY
- HEAT
- FAN

AAN/UIT symbool
Licht op wanneer de airco aan is, verdwijnt wanneer de airco uit is

TIMER ON
Licht op wanneer TIMER ON is ingesteld

TIMER OFF
Licht op wanneer TIMER OFF is ingesteld



ECO Symbool
Niet beschikbaar voor deze airco

Batterij niveau
Lage batterij detectie

SLEEP symbool
Licht op wanneer SLEEP functie is geactiveerd

Follow Me symbool
Licht op wanneer FOLLOW ME actief is

Niet beschikbaar voor deze airco

FAN Snelheid weergave
Toont de ingestelde ventilator snelheid: HIGH - MED - LOW - AUTO. MED is optioneel.


Silent symbool
Niet beschikbaar op deze airco


Temperatuur weergave
Toont standaard de ingestelde temperatuur of de timer instelling, wanneer er gebruik wordt gemaakt van TIMER ON/OFF.
Scherm is blanco in FAN mode.

Basis functies

Temperatuur instellen
Het bedrijfstemperatuurbereik voor units is 17°-30°C. U kunt de ingestelde temperatuur verhogen of verlagen in stappen van 1°C.

Auto mode
In de AUTO-modus selecteert het apparaat automatisch de COOL-, FAN-, HEAT- of DRY-modus op basis van de ingestelde temperatuur.
1. Druk op de knop MODE om de automatische modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop Temp ^ of Temp v.
3. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat te starten.
Opmerking: Ventilatorsnelheid kan niet worden ingesteld in de AUTO-modus.






Cool mode
1. Druk op de MODE-knop om de COOL-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop Temp ^ of Temp v.
3. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid te selecteren: AUTO, LOW, MED of HIGH.
4. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat te starten.

Dry mode

1. Druk op de MODE-knop om de DRY-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop Temp ^ of Temp v.
3. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat te starten.


Opmerking: Ventilatorsnelheid kan niet worden gewijzigd in de DRY-modus.




Fan mode

1. Druk op de MODE-knop om de VENTILATOR-modus te selecteren.
2. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid te selecteren: AUTO, LOW, MED of HIGH.
3. Druk op de AAN / UIT-knop om de airco te starten.

Opmerking: U kunt de temperatuur niet instellen in de FAN-modus. Als gevolg hiervan geeft het LCD-scherm van uw afstandsbediening geen temperatuur weer.






Heat mode (mits aanwezig)

1. Druk op de MODE-knop om de HEAT-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop Temp ^ of Temp ˇ.
3. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid te selecteren: AUTO, LOW, MED of HIGH.
4. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat te starten.

Opmerking: Als de buitentemperatuur daalt, kan de prestatie van de HEAT-functie van uw apparaat worden beïnvloed. In dergelijke gevallen raden we aan deze airconditioner te gebruiken in combinatie met andere verwarmingstoestellen.

Timer functie

De airconditioning heeft twee timer-gerelateerde functies:
TIMER ON - stelt de hoeveelheid timer in waarna het apparaat automatisch wordt ingeschakeld.
TIMER OFF- stelt de tijd in waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.



TIMER ON-functie
Met de TIMER ON-functie kunt u een tijdsduur instellen waarna het apparaat automatisch wordt ingeschakeld

1. Druk op de TIMER ON-knop. Er verschijnt een "h" (die uren aangeeft) op het display samen met een getal.

Opmerking: dit getal geeft aan na hoeveel uur het apparaat wordt ingeschakeld na de huidige tijd.
Als u bijvoorbeeld TIMER ON voor 2 uur instelt, verschijnt "2.0h" op het scherm en wordt het apparaat na 2 uur ingeschakeld.

2. Druk herhaaldelijk op de TIMER ON-knop om in te stellen over hoeveel uur u het apparaat wilt inschakelen.
3. Wacht 2 seconden, dan wordt de TIMER ON-functie geactiveerd. Het digitale display op uw afstandsbediening keert dan terug naar het

temperatuurweergave.


Voorbeeld: instellen dat het apparaat na 2,5 uur wordt ingeschakeld.

TIMER OFF-functie

Met de TIMER OFF-functie kunt u een tijdsduur instellen waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u wakker wordt.

1. Druk op de TIMER OFF-knop. Er verschijnt een "h" (die uren aangeeft) op het display samen met een getal.
Opmerking: dit getal geeft aan na hoeveel uur na de huidige tijd het apparaat moet worden uitgeschakeld.
2. Druk herhaaldelijk op de TIMER OFF-knop om de tijd in te stellen waarop u het apparaat wilt uitschakelen.
3. Wacht 2 seconden, dan wordt de TIMER OFF-functie geactiveerd. Het digitale display op uw afstandsbediening keert dan terug naar het temperatuurdisplay.


Opmerking: Bij het instellen van de functies TIMER ON of TIMER OFF, tot 10 uur, zal de tijd bij elke druk oplopen in stappen van 30 minuten. Na 10 uur en tot 24 uur zal het toenemen in stappen van 1 uur. De timer keert na 24 uur terug naar nul. U kunt beide functies uitschakelen door de timer in te stellen op "0,0 uur".




Voorbeeld: instellen dat het apparaat na 5 uur wordt uitgeschakeld.

Tegelijkertijd TIMER ON en TIMER OFF instellen

Houd er rekening mee dat de tijdsperioden die u voor beide functies instelt, verwijzen naar uren na de huidige tijd. Stel dat de huidige tijd 13:00 uur is en u wilt dat het apparaat automatisch om 19:00 uur wordt ingeschakeld en dat het 2 uur werkt en vervolgens automatisch om 21:00 uur wordt uitgeschakeld. Doe dan het volgende:



Geavanceerde functies



SHORT CUT functie
Gebruikt om de huidige instellingen te herstellen of eerdere instellingen te hervatten. Druk op deze knop wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld, het systeem keert automatisch terug naar de vorige instellingen, waaronder de bedrijfsmodus, de ingestelde temperatuur, het ventilatorsnelheidsniveau en de slaapfunctie (indien geactiveerd).
Als u langer dan 2 seconden drukt, zal het systeem automatisch de huidige bedrijfsinstellingen opslaan, inclusief de bedrijfsmodus, temperatuurinstelling, ventilatorsnelheid en slaapfunctie (indien geactiveerd).

SLEEP functie
De SLEEP-functie wordt gebruikt om het energieverbruik te verminderen terwijl u slaapt (en niet dezelfde temperatuurinstellingen nodig heeft om comfortabel te blijven).

Notitie:
De SLEEP-functie is niet beschikbaar in de FAN- of DRY-modus.